

## Handleiding voor het bouwen van de NMVB tweeassige Motorwagen type 9959-9965



### **Bedankt voor uw aankoop van deze Motorwagen van de NMVB.**

De carrosserie en het dak zijn reeds geschilderd met een grondlaag.

De carrosserie schilderen met Signaalbruin RAL 8002. Het dak schilderen met een grijs naar keuze.

Plaats het dak op de kap en bevestig met UV lijm langs de binnenkant.

De NMVB emblemen (waterdocal) aanbrengen op de middendeur en de zijkant.

De wagennummers (*waterdecal*) aanbrengen onder de NMVB-emblemen en boven de koplamp.

De vensterfolie op maat snijden en langs de binnenkant aanbrengen met Mikro Kristal Klear of UV lijm.

De handvatten schilderen in signaalbruin RAL 8002. De gaatjes, voor de handvatten, eventjes doorboren (0,65 mm).

De handvatten plaatsen en eventueel aan de binnenkant vastlijmen.

De pantograaf op de wagenkap plaatsen door middel van een M2 schroef.

Indien gewenst een NEXT 18 decoder plaatsen in de voorziene stekker.

De gaatjes, waar de buffer in het chassis komt, eventjes doorboren (1,3 mm). Nu kan het volledige chassis in de wagenkast geplaatst worden en bevestigd met de buffers.

De magneetkoppelingen aanbrengen met bijgeleverde schroefjes.

### **Ferivan, Vrijheid 34 C, 2320 Hoogstraten, Belgium**

Model voor de verzamelaar, niet geschikt voor kinderen onder 14 jaar !

Article pour collectionneurs, ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans !

Sammlermodell, Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren !

Collectors model, not suitable for children under 14 years !

MADE IN BELGIUM



## Astuces pour l'assemblage de la brain-le-comte à deux essieux SNCV



### **Nous vous remercions d'avoir acheté cette voiture SNCV.**

La carrosserie et le toit sont déjà peints avec un primer.

Peignez la carrosserie avec la peinture Signal Brown RAL 8002. Peignez le toit avec un gris de votre choix.

Placez le toit sur la carrosserie et fixez-le avec de la colle UV le long de l'intérieur.

Appliquez les emblèmes SNCV (decal) sur la porte centrale, sur le côté.

Appliquez les numéros de wagon (decal) sous les emblèmes du SNCV et au-dessus du phare.

Coupez le film pour fenêtre à la bonne taille et appliquez-le le long de l'intérieur avec Mikro Kristal Klear ou de la colle UV.

Peignez les poignées en brun signal RAL 8002. Percez brièvement les trous, pour les poignées, (0,65 mm).

Placez les poignées et collez-les à l'intérieur si nécessaire.

Montez le pantographe sur le toit du wagon à l'aide d'une vis M2.

Si vous le souhaitez, insérez un décodeur NEXT 18 dans la fiche prévue à cet effet.

Percez les trous où le tampon entre dans le châssis (1,3 mm). Le châssis complet peut maintenant être placé dans la carrosserie. et fixé avec les tampons.

Montez les accouplements magnétiques avec les vis fournies.

### **Ferivan, Vrijheid 34 C, 2320 Hoogstraten, Belgium**

Model voor de verzamelaar, niet geschikt voor kinderen onder 14 jaar !

Article pour collectionneurs, ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans !

Sammlermodell, Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren !

Collectors model, not suitable for children under 14 years !

MADE IN BELGIUM

