

Handleiding voor het bouwen van de NMVB type "Braine-le-Comte" Bijwagen

Bedankt voor de aankoop van de Ferivan type "Braine-le-Comte" Bijwagen.

Het wagennummer naar keuze aanbrengen (waterdecal) in het midden van de wagenkast onder NMVB embleem en een nummer onder de koplamp.

De zetelpartij kan indien gewenst volledig bruin gespoten worden.

Plaats de wielen in de draaistellen en plaats vervolgens de scheenplaten aan de zijkant van de draaistellen.

De gaatjes, waar de buffer in het chassis komt, eventjes doorboren (0.6 mm). Nu kan het volledige chassis in de wagenkast geplaatst worden en bevestigd met de buffers.

De magneetkoppelingen aanbrengen met bijgeleverde schroefjes.

Astuces pour l'assemblage de la remorque type « Braine-le-Comte » SNCV

Merci d'avoir acheté la remorque Ferivan type "Braine-le-Comte".

Appliquez les décalcomanies avec numéro de voiture (décalc à l'eau) au milieu du véhicule sous l'emblème du SNCV et un numéro sous du phare.

Les sièges peuvent être entièrement peints en brun.

Placez les roues dans les bogies, puis placez les flancs de bogies sur le côté des bogies.

Dans le châssis, percez brièvement les petits trous (0.6 mm) prévus pour les pare-chocs.

Vous pouvez dès à présent placer le châssis complet dans la caisse soutenu par les parechocs.

Fixez les couplages magnétiques avec les vis fournies.

Ferivan, Vrijheid 34 C, 2320 Hoogstraten, Belgium

Model voor de verzamelaar, niet geschikt voor kinderen onder 14 jaar !

Article pour collectionneurs, ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans !

Sammlermodell, Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren !

Collectors model, not suitable for children under 14 years !

MADE IN BELGIUM

