

Handleiding voor het bouwen van de STIC tram



Bedankt voor de aankoop van de Ferivan STIC tram.

Het wagennummer naar keuze aanbrengen (waterdecal) aan de zijkanten in het midden van de wagenkast onder de horizontale lijn, en een nummer onder de koplampen voor- en achteraan bij de motorwagen. Bij de bijwagen het wagennummer naar keuze aanbrengen (waterdecal) aan de zijkanten in het midden van de wagenkast onder de horizontale lijn, en een nummer aan de kopkanten net onder de venster.

De lijnfilms naar keuze uitsnijden en kleven (zelfklevers) in de filmkast.

De reclame naar keuze uitsnijden en boven de venster kleven (zelfklevers)

Deze wagens waren origineel voorzien van remslangen. Omdat deze meestal afbreken tijdens de verzending, werden deze weggelaten. Indien gewenst, kan men de bijgeleverde remslangen plaatsen met een weinig secundelijm. Bij de motorwagens aan beide zijden één remslag links naast de koplamp. Bij de bijwagens één remslag in het midden.

De magneetkoppelingen aanbrengen met bijgeleverde schroefjes.

Ferivan, Vrijheid 34 C, 2320 Hoogstraten, Belgium

Model voor de verzamelaar, niet geschikt voor kinderen onder 14 jaar !

Article pour collectionneurs, ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans !

Sammlermodell, Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren !

Collectors model, not suitable for children under 14 years !

MADE IN BELGIUM



Astuces pour l'assemblage du tramway STIC



Merci d'avoir acheté le tramway STIC de Ferivan.

Ajoutez le numéro du wagon de votre choix (décalcomanie à l'eau) sur les côtés, au milieu de la caisse du wagon, sous la ligne horizontale, et un numéro sous les phares à l'avant et à l'arrière de la voiture. Sur la remorque, appliquez le numéro du wagon de votre choix (décalcomanie à l'eau) sur les côtés, au milieu de la caisse du wagon, sous la ligne horizontale, et un numéro aux extrémités de la tête, juste sous la fenêtre.

Découpez les films de ligne de votre choix et collez-les (autocollant).

Découpez la publicité de votre choix et collez-la au-dessus de la fenêtre (autocollants).

Ces wagons étaient à l'origine équipés de boyaux de frein. Comme ils se cassent généralement pendant le transport, ils ont été omis. Si nécessaire, les boyaux de frein inclus peuvent être insérés avec un peu de super colle. Sur la motrice, un boyaux de frein de chaque côté, à gauche du phare. Sur la remorque latéraux, un boyaux de frein au milieu.

Fixez les accouplements magnétiques à l'aide des vis fournies.

Ferivan, Vrijheid 34 C, 2320 Hoogstraten, Belgium

Model voor de verzamelaar, niet geschikt voor kinderen onder 14 jaar !

Article pour collectionneurs, ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans !

Sammlermodell, Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren !

Collectors model, not suitable for children under 14 years !

MADE IN BELGIUM

