

Handleiding voor het bouwen van de NMVB type "Standaard" Motorwagen

Bedankt voor de aankoop van de Ferivan type "Standaard" motorwagen.

De markeringen voor de handgrepen doorboren met 0.6 mm en de handgrepen aanbrengen.

Het wagennummer naar keuze aanbrengen (waterdecal) in het midden van de wagenkast onder de vensterstijl en een nummer onder de koplamp.

De zetelpartij kan indien gewenst volledig bruin gespoten worden. Na het drogen de zetelpartij en de motorisering samenvoegen.

De pantograaf op de wagenkap plaatsen door middel van de bijgeleverde schroef.

De gaatjes, waar de buffer in het chassis komt, eventjes doorboren (1,2 mm). Nu kan het volledige chassis in de wagenkast geplaatst worden en bevestigd met de buffers.

De magneetkoppelingen aanbrengen met bijgeleverde schroefjes.

Deze wagens waren (soms) origineel voorzien van remslangen. Omdat tijdens het rijden met het H0m model de remslangen problemen geven in de bochten, werden deze weggelaten. Indien gewenst, kan men de bijgeleverde remslangen plaatsen met zeer weinig secondenlijm.

De lijnfilms naar keuze uitsnijden en kleven (zelfklevers) in de filmkast.

Astuces pour l'assemblage de la motrice type « Standard » SNCV

Nous vous remercions d'avoir acheté la Motrice de type "Standard" Ferivan.

Percez les marques pour les mains-courantes de 0,6 mm et ajustez les mains-courantes.

Appliquez les décalcomanies avec numéro de voiture (décalc à l'eau) au milieu du véhicule sous la ligne des fenêtres et un numéro sous le phare.

Les sièges peuvent être entièrement peints en brun. Après séchage, les fusionner avec la motorisation.

Placez et fixez le pantographe sur la caisse au moyen de la vis.

Dans le châssis, percez brièvement les petits trous (0.8 mm) prévus pour les pare-chocs.

Vous pouvez dès à présent placer le châssis complet dans la caisse soutenu par les parechocs.

Fixez les couplages magnétiques avec les vis fournies.

Ces véhicules étaient à l'origine pourvus de boyaux de freins. Ceux-ci ont été ôtés étant donné qu'ils causaient des problèmes dans les virages lorsque le véhicule H0m roulait. Si vous le souhaitez, les tuyaux de frein inclus peuvent être placés avec très peu de colle secondaire.

Les films en ligne peuvent être coupés et collés (autocollants) dans la boîte à films.

Ferivan, Vrijheid 34 C, 2320 Hoogstraten, Belgium

Model voor de verzamelaar, niet geschikt voor kinderen onder 14 jaar !

Article pour collectionneurs, ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans !

Sammlermodell, Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren !

Collectors model, not suitable for children under 14 years !

MADE IN BELGIUM

