

Tips bij het bouwen van Fiat-Van Hool autobus 420 HA ST 4 in H0 schaal.



Bedankt voor de aankoop van de Ferivan Fiat-Van Hool autobus 420 HA ST 4 (art. n° 101 001)

De carrosserie is reeds voorzien van 2 lagen Tamyia Surface Primer.

De volledige kap crème spuiten en laten drogen (Ral 1001 - Humbrol 7)

Na het afplakken van de bovenzijde die crème moet blijven (Tesa-crepe-tape met lage kleefkracht) kunnen we de onderkant rood spuiten (Ral 3000 - Humbrol 19).

Scheidingsband, buffers en wielen worden bordeaux gespoten (Ral 3004 - Humbrol 20)

Na het aanbrengen van het embleem (waterdecal) aan de deurzijde onder het derde venster vanaf de voordeur, aan de niet deurzijde onder het zesde venster vanaf de voorkant, geeft u de kap een eindlaag met Humbrol Satin 135 met 50% verdunning.

De vensters op maat snijden, langs de binnenzijde aanbrengen en fixeren met een druppeltje Humbrol Satin.

Het chassis kan bruin gespoten worden. Na droging, het chassis in de wagenkap aanbrengen en fixeren met een druppeltje lijm.

De banden op de wielen aanbrengen en in het chassis plaatsen.

Kleurvariant : Bovenzijde crème Humbrol 71 - Onderkant groen (Ral 6000) Humbrol 88 - Scheidingsband, buffers en wielen donkerblauw.

Ferivan, Vrijheid 34 C, 2320 Hoogstraten, Belgium

Model voor de verzamelaar, niet geschikt voor kinderen onder 14 jaar !

Article pour collectionneurs, ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans !

Sammlermodell, Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren !

Collectors model, not suitable for children under 14 years !

MADE IN BELGIUM



Tuyaux pour la construction de l'autobus Fiat - Van Hool 420 HA ST 4 en échelle H0



Merci d'avoir acheté l'autobus Fiat - Van Hool 420 HA ST 4 de Ferivan (art. n° 101 001).

La carrosserie a déjà reçu 2 couche de fond Tamyia Surface Primer.

Peindre toute la carrosserie en couleur crème et laisser sécher (Ral 1001 - couleur en spray Humbrol 7).

Protéger la partie supérieure de la carrosserie avec du tape à faible pouvoir adhésif avant de peindre la partie inférieure de la carrosserie en rouge (Ral 3000 - couleur en spray Humbrol 19).

Peindre la ligne de séparation, les pare-chocs et les roues en bordeaux (Ral 3004 - couleur en spray Humbrol 20).

Appliquer les blasons (décalcomanie) côté porte sous la troisième fenêtre à partir de la porte avant et du côté latéral opposé sous la sixième fenêtre à partir de l'avant de bus. Terminer le peinture de la carrosserie avec une couche de finition diluée à 50% (Humbrol Satio 135)

Découper le fenêtres à dimension et les fixer par le côté intérieur avec une petite goutte de vernis Humbrol Satin.

Dépoussiérer et dégraisser le châssis avant de le peindre en brun. Attendre que toutes les pièces soient complètement sèches avant d'ajuster le châssis à la carrosserie et de le fixer avec une petite goutte de colle.

Placer les pneus sur les roues et les fixer au châssis.

Variante de couleur : partie supérieure de carrosserie Humbrol crème 71, partie inférieure de la carrosserie vert (Ral 6000 - Humbrol 88, ligne de séparation, pare-choc et roues en bleu foncé Humbrol 15.

Ferivan, Vrijheid 34 C, 2320 Hoogstraten, Belgium

Model voor de verzamelaar, niet geschikt voor kinderen onder 14 jaar !

Article pour collectionneurs, ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans !

Sammlermodell, Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren !

Collectors model, not suitable for children under 14 years !

MADE IN BELGIUM

