

Bedankt voor uw aankoop van deze Brossel A98 DAR autobus. We wensen u er alvast veel plezier mee.

Tips bij het bouwen van de autobus Brossel A98 DAR

Eventuele braam verwijderen.

De te verven delen stof en vetvrij maken met een afwasmiddel en laten drogen.

Grondverf aanbrengen bv. Tamiya Surface primer en laten drogen.

De volledige kap crème spuiten en laten drogen (Ral 1001)

Na het afplakken van de bovenzijde die crème moet blijven (Tesa-crepe-tape met lage kleefkracht) kunnen we de onderkant rood spuiten (Ral 3000).

Scheidingsband, buffers en wielen worden bordeaux gespoten (Ral 3004)

Na het aanbrengen van het embleem (waterdecal) aan de deurzijde onder het derde venster vanaf de voordeur, aan de niet deurzijde onder het zesde venster vanaf de voorkant, geeft u de kap een eindlaag met Humbrol Satin met 50% verdunning.

De vensters op maat snijden, langs de binnenzijde aanbrengen en fixeren met een druppeltje Humbrol Satin.

Het chassis kan bruin gespoten worden. Na droging, het chassis in de wagenkap aanbrengen en fixeren met een druppeltje lijm.

De banden op de wielen aanbrengen en in het chassis plaatsen.

Merci d'avoir acheté cette autobus Brossel A98 DAR. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec.

Astuces pour l'assemblage de l'autobus A98 DAR

Enlever toute trace de morfil.

Dépoussiérer et dégraisser avec un détergent toutes les pièces à peindre et laisser sécher.

Appliquer la couche de fond (exemple: Primer Tamiya Surface) et laisser sécher.

Peindre toute la carrosserie en couleur crème et laisser sécher (Ral 1001).

Protéger la partie supérieure de la carrosserie avec du tape à faible pouvoir adhésif avant de peindre la partie inférieure de la carrosserie en rouge (Ral 3000).

Peindre la ligne de séparation, les pare-chocs et les roues en bordeaux (Ral 3004).

Appliquer les blasons (décalcomanie) côté porte sous la troisième fenêtre à partir de la porte avant et du côté latéral opposé sous la sixième fenêtre à partir de l'avant du bus. Terminer la peinture de la carrosserie avec une couche de finition diluée à 50% (Humbrol Satin)

Découper les fenêtres à dimension et les fixer par le côté intérieur avec une petite goutte de vernis Humbrol Satin.

Dépoussiérer et dégraisser le châssis avant de le peindre en brun. Attendre que toutes les pièces soient complètement sèches avant d'ajuster le châssis à la carrosserie et de le fixer avec une petite goutte de colle.

Placer les pneus sur les roues et les fixer au châssis.

Ferivan, Vrijheid 34 C, 2320 Hoogstraten, Belgium

Model voor de verzamelaar, niet geschikt voor kinderen onder 14 jaar !

Article pour collectionneurs, ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans !

Sammlermodell, Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren !

Collectors model, not suitable for children under 14 years !

MADE IN BELGIUM

